



MONITOR LAMP

2E PROMETEUS 30

User Manual



2E-DL002BK

LED DIMMABLE

SCREEN LAMP
with Eye Protection



ANTI-REFLECTIVE
COATING

EYE PROTECTION

WITHOUT MULTIPLE
SHADOWS


25000 HOURS
OF OPERATION

WHAT IN



Cable USB-C/USB A-A x 1

OVERVIEW



CHARACTERISTICS


MODEL	Power consumption	Luminous flux	Color Rendering Index (CRI)	Input power	Size
2E-DL002BK	5 W	230 lm	RA>85	5 V, 1 A	30 cm / 11.81 in

FUNCTIONS

Change the color temperature of the lighting and adjust the brightness

Short tap to select a color temperature: a choice of 3000K, 5000K and 6500K.

Touch and hold to change the brightness level.



INSTALLATION AND FIXING OF THE CLAMP

Use the following methods to install the clamp on your laptop.


Method 1

The monitor is 0.1-0.3 cm / 0.04-0.12 inches thick.




Method 2

The thickness of the monitor is 0.4-1.5 cm / 0.16-0.59 inches.



Step 1 Remove the lid.




Step 2 Tighten the screw and then again replace the lid.




VARIANTS OF USING



HOW TO USE



1. A conventional light source is directed at the screen and then reflected in the eyes, which can cause eyestrain or damage to your eyes.



2. The monitor lamp has asymmetrical lighting that is directed only at the keyboard, avoiding eye glare.

IMPORTANT SECURITY MEASURES This appliance can be used by children aged 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Maintenance, repair, replacement of components must be carried out by the manufacturer, its service technician or other qualified person to avoid danger.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT This marking indicates that this product must not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return a used device, use the return and collection systems or contact the retailer from whom you purchased the product. They can take the product for environmentally safe recycling.



WARRANTY CARD

Dear Customer! We congratulate you on the purchase of a 2E monitor lamp, which has been designed and manufactured and manufactured to the highest quality standards, and thank you for choosing this product.

Please keep the warranty card for the duration of the warranty period. When

When purchasing the product, please ensure that the warranty card is filled in completely.

Warranty service is carried out only if the original warranty card is correctly and clearly filled in, which contains the following information: product model, date of sale, serial number, warranty period, and the stamps of the seller.

1. The product is intended for consumer use. If the product is used in commercial activities, the seller/manufacturer does not bear any warranty obligations, and service is provided on a paid basis.

2. Warranty repairs are carried out within the period specified in the warranty card for the product at an authorized service center under the conditions and within the time limits specified by the current legislation of Ukraine.

3. The product shall be removed from the warranty if the consumer violates the operating rules set forth in the product manual.

The product is excluded from warranty service in the following cases:

- use for purposes other than those intended and not for consumer purposes.
- mechanical damage.
- damage caused by foreign objects, substances, liquids, insects getting inside the product.
- damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, household factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.).
- damage caused by non-compliance of the parameters of the power supply network, cable networks with state standards and other similar factors.
- when operating the equipment in a power supply network without a single circuit grounding circuit.
- if the seals installed on the product are broken.
- absence of the device serial number or impossibility of its identification.

6. The warranty period is 24 months from the date of sale.

* Tear-off maintenance coupons are available at an authorised service centre.

The product has been checked for completeness. I have read the terms of the warranty service and have no complaints. Buyer's signature:

Authorized service centre of I-Ar-CI Address: 18-A Marko Vovchka St., Kyiv, 04073, Ukraine Tel: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12 www.erc.ua/service



ЛАМПА ДЛЯ МОНИТОРА

2E PROMETEUS 30

Інструкція користувача




2E-DL002BK
LED DIMMABLE
SCREENLAMP
with Eye Protection




- АНТИВІДБІСКОВЕ ПОКРИТТЯ
- ЗАХИСТ ОЧЕЙ
- БЕЗ МНОЖИННИХ ТІНЕЙ
- ГОДИН РОБОТИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ



ОГЛЯД



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК (ЛЮМЕНИ)	Індекс передачі кольору (CRI)	ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ	РОЗМІР
2E-DL002BK	5 Вт	230 лм	RA>85	5 В, 1 А	30 fм 11,81 дюйма

ФУНКЦІЇ

Зміна температури кольору освітлення та регулювання яскравості

Коротко торкніться, щоб вибрати колір температури: на вибір 3000K, 5000K та 6500K.

Торкніться та утримуйте для зміни рівня яскравості.




ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЯ ЗАТИСКАЧА

Встановіть затискач на комп'ютер за наступними способами.

Спосіб 1

Товщина монітора – 0,1-0,3 см / 0,04-0,12 дюйма.




Спосіб 2

Товщина монітора – 0,4-1,5 см / 0,16-0,59 дюйма.



Крок 1Зніміть кришку.




Крок 2Затягніть гвинт, а потім знову поставте кришку на місце.




ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ



ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ



1. Звичайне джерело світла направляється на екран, потім відбивається в очах, що може спричинити перевантаження або пошкодження зору.



2. Лампа для монітора має асиметричне освітлення, яке спрямоване лише на клавіатуру, не створюючи відблисків для очей.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та усвідомлюють небезпеку, пов'язану з цим. Діти не повинні гратися з пристроєм. Технічне обслуговування, ремонт, заміна компонентів мають виконуватися виробником, його фахівцем із технічного обслуговування або іншою кваліфікованою особою, щоб уникнути небезпеки.

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний Покупце! Вітаємо Вас з придбанням лампи для монітора торговельної марки 2E, яка була розроблена та виготовлена у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей виріб.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону. 1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого

- ного оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
- Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуте гарантійних зобов'язань, сервіс не обслуговування виконується на платній основі.
 - Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
 - Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
 - Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
 - Термін гарантійного обслуговування складає 24 місяці з дня продажу.
- * Відвинті талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service